2024/05/20 01:48 1/1 Varianten / Ausbau-Stufen

Varianten / Ausbau-Stufen

Je nach Kenntnisse und Erfahrungen von Menschen mit Funkgeräten kann man solch eine Notfall-Bake in unterschiedlichen Ausbaustufen zusammenstellen und betreiben:

#	Strg	AbspielG	Funkgeräte	Material	Level
0	%	Player	0	Audio-Verstärker & Lautsprecher	JEDERMANN
1	VOX	Player	1	nicht notwendig	JEDERMANN
2	VOX	Player	1	Verbindungskabel	ANFÄNGER
3	VOX	Player	2	Verbindungskabel	ANFÄNGER
4	VOX	Computer	2	Verbindungskabel	BASTLER
5	PTT	Computer	2	Verbindungskabel,Relais-Board	BASTLER
6	PTT	Computer	2	Verbindungskabel,Relais-Board,Mikrofon, Wahlschalter und Steuerknöpfe	Ambitioniert

Erklärungen:

Strg = Art der Steuerung des Funkgerätes

AbspielG = Art des Abspielgerätes

FuG = Art des/der Funkgeräte

Material = Welches zusätzliche Material wird notwendig?

Level = Für welches Level (Kenntnisse und Fähigkeiten) ist diese Art geeignet?

TIPP FÜR FÜR DEN NOTFALL

Halte für den absoluten Notfall immer ein MIT VOX programmiertes Funkgerät und Dein Smartphone einsatzbereit. Damit kannst Du sofort eine Notfall-Bake errichten, ohne jegliches weiteres Zubehör (entspricht Variante 1.

Wenn diese Bake läuft, dann kannst Du immer noch Dein Material aus dem "Lager" holen und die Temporäre Notfall-Bake durch eine feste Installation (ggfs. mit großer Antenne und großem Akku) ersetzen (ab Variante 3 aufwärts)

From:

https://deutschland-funkt.de/bake/ - Projekt NOTFALL-BAKE

Permanent link:

https://deutschland-funkt.de/bake/doku.php?id=variante:uebersicht

Last update: 2024/05/05 17:36

