

[← Abspielgeräte](#) | NAV | [⇒ Funkgeräte-Steuerung](#)

# Funkgeräte



Prinzipiell ist JEDES Funkgerät erfolgreich für eine Bake einsetzbar - sowohl aus dem Amateurfunkbereich als auch bei allen Jedermannfunk-Anwendungen.

Dennoch muss das Funkgerät mindestens folgende Bedingung erfüllen, welche tatsächlich lange nicht bei allen verfügbaren Funkgeräten gegeben ist:

- Anschluss für externes Mikrofon - entweder als Head-Set oder reiner Mikrofon-Eingang

Eine weitere Bedingung betrifft die Steuerung: *Wie kann man das Funkgerät zum SENDEN bewegen, ohne die Sprechaste am Gerät oder am Mikrofon zu drücken?*

- [PTT](#)-Eingang

ODER

- [VOX](#)-Funktion

## Funkgeräte mit PTT-Eingang

Hier kommen ALLE Handfunkgeräte mit einem Head-Set-Anschluss, sowie ALLE Mobilfunkgeräte mit einem lösbaren Mikrofonanschluss in Frage. Es ist im Endeffekt später nur noch eine Frage der [Anschlusskabel](#) zwischen Funkgerät und Abspielgerät/Steuercomputer.

## Funkgeräte mit VOX-Funktion

Hier wird es ein wenig schwieriger. Denn viele Funkgeräte, welche zwar eine VOX-Funktion besitzen (es werden immer mehr) lassen sich nur in der Ansprechempfindlichkeit (VOX-Gain) einstellen. Der Parameter VOX-Delay fehlt aber sehr oft, womit das gerät im Endeffekt unbrauchbar wird für diese Baken-Betriebsart.

Folgende Funkgeräte wurden getestet und für den VOX-Betrieb als „GUT“ befunden:

- Retevis RT24 (PMR446)
- Retevis RT24V (FreeNet)
- Retevis RT617 (PMR446)
- Kenwood TH-F7 (Amateurfunk VHF/UHF)

Folgende Funkgeräte wurden untersucht/getestet und für den VOX-Betrieb als „NICHT TAUGLICH“ befunden:

- Maas AHT-28 (Amateurfunk VHF)
- Maas AHT-78 (Amateurfunk UHF)
- Maas AHT-2-UV (Amateurfunk VHF/UHF)
- Maas AHT-9-UV (Amateurfunk VHF/UHF)
- Team TeCom Duo C (PMR446 & FreeNet)
- Retevis RT23 (Amateurfunk VHF/UHF)

Die Eignung eines Gerätes für den VOX Betrieb kann im Endeffekt schon mit einem Blick ins Handbuch festgestellt werden: Ist dort der Parameter VOX-Delay aufgeführt, so ist das Gerät vermutlich tauglich (abschliessender Test erforderlich). Fehlt der Parameter, kann auf einen Versuch verzichtet werden.

## Tip zum Strom-Sparen

1. Schalte das Funkgerät bei Nicht-Benutzung AUS!
2. Stelle das Gerät auf minimalste Lautstärke. Empfang wird nicht genutzt bei der Bake.
3. Programme auf dem Baken-Kanal 2 einen möglichst ungewöhnlichen CTCSS/DCS-Code-Squelch, damit das Gerät keinen Strom auf den Empfang verschwendet. Die Bake muss niemals empfangen.

[← Abspielgeräte](#) | NAV | [⇒ Funkgeräte-Steuerung](#)

From:

<https://deutschland-funkt.de/bake/> - **Projekt NOTFALL-BAKE**

Permanent link:

<https://deutschland-funkt.de/bake/doku.php?id=grundlagen:funkgeraet>

Last update: **2025/03/07 20:08**

